

LED Security Light

Lampe de sécurité à DEL

Luz de seguridad LED

(E2SD)



BEFORE YOU BEGIN AVANT DE COMMENCER ANTES DE COMENZAR

Read these instructions and save for future use.
Lisez ces instructions et conservez-les pour une utilisation future.
Lea estas instrucciones y guárdelas para uso futuro.



WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

Disconnect power before service installation, or maintenance of the product.

RISK OF INJURY OR DAMAGE

Unit will fall if not installed properly. Follow installation instructions.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Coupez l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien de ce produit.

RISQUE DE BLESSURES OU DE DOMMAGES

L'appareil va tomber s'il n'est pas installé correctement. Respectez les instructions d'installation.

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO

Desconecte la alimentación antes del mantenimiento o la instalación del producto.

RIESGO DE LESIONES O DAÑOS

La unidad se caerá si no está instalada correctamente. Siga las instrucciones de instalación.



CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN

RISK OF INJURY

- The luminaire should be mounted so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0.50 m is not expected.
- Wear safety glasses and gloves during installation and servicing.


RISQUÉ DE BLESSURE

- Ce luminaire doit être installé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le regarder directement à une distance de moins de 50 cm.
- Lors de l'installation ou d'un entretien, portez des lunettes de sécurité et des gants.





RIESGO DE LESIONES

- La luminaria debe ser montada de modo que no se espere una mirada fija hacia esta, a distancias menores a 0.50 m, por tiempo prolongado.
- Utilice gafas y guantes de seguridad durante la instalación y mantenimiento.

① Storage & Handling/ Entreposage Et Manipulation/Almacenamiento Y Manipulación



-40° C
-40° F




Store packaged units in a covered dry area
Entreposer les appareils emballés dans un endroit sec et couvert
Almacene las unidades embaladas en un área cubierta

Check for damage
Vérifier s'il y a des dommages
Verificar si hay daños


Do not impact
Éviter les chocs
No impactar

Do not stack
Ne pas empiler
No apilar


② Arm Mounting/Montage Sur Bras/Montaje Del Brazo




Drill hole. Insert bolt and apply washer and nut.
Forez un trou de 19 mm. Insérez le tire fond et placez la rondelle et l'écrou de 50,8 mm.
Taladre un orificio de 19 mm y ponga la arandela y la tuerca de 50.8 mm.




Hook arm upper slot on bolt. Tighten nut.
Attachez l'encoche supérieure du bras sur le tire fond. Serrez l'écrou.
Enganche la ranura del brazo en el perno. Apriete la tuerca.



Hammer lag bolts in lower holes to 1".
Tapez au marteau les tires fond dans les trous du dessous jusqu'à 25,4 mm.
Meta a martillazos los pernos de retraso por los agujeros a 25.4 mm.




Tighten with wrench.
Serrez avec une clé.
Apriete con la llave inglesa.




Insert leads in pole bottom. Create Drip loop.
Insérez les fils dans le bas du poteau. Faites une boucle d'écoulement.
Introduzca los cables en la parte inferior del poste. Cree un lazo de goteo.


③ Mounting/Montage/Montaje




Open clamp to pipe OD.
Ouvrir le collier au diamètre extérieur du tuyau.
Abra la abrazadera hasta emparar el diámetro del tubo.




Open door.
Porte ouverte.
Puerta abierta.




Install with LEDs facing down.
Installer avec les DEL dirigées vers le bas.
Instale con los LED orientados hacia abajo.




Insert pipe thru housing.
Insérer le tuyau dans le boîtier.
Inserte el tubo en la carcasa.




Start pipe on middle step.
Positionner le tuyau à l'échelon du milieu.
Coloque el tubo en el paso de en medio.



Rotate to level side-to-side.
Faire pivoter pour mettre de niveau d'un côté à l'autre.
Gire para nivelar de lado a lado.



Shift steps to level fixture front-to-back.
Décaler les échelons pour mettre l'appareil à niveau de l'avant à l'arrière.
Cambie los pasos para nivelar la luminaria de adelante hacia atrás.



Once level, tighten bolts evenly.
Une fois de niveau, il faut serrer les boulons uniformément.
Una vez nivelado, apriete los pernos uniformemente.


⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

RISK OF DAMAGE. Do not torque bolts greater than 12 ft-lbs. Damage may occur.


RISQUE DE DOMMAGES. Ne pas serrer les boulons à plus de 12 ft-lbs (16.3 Nm). Il y a risque de dommages.

RIESGO DE DAÑOS. No aplique una fuerza de torque mayor a 16.27 Newton metro. Podrían producirse daños.

④ Wiring/Câblage/Cableado



Extend wires past pipe.
Étendre les fils hors du tuyau.
Extienda los cables más allá del tubo.



Secure wires in terminal block.
Fixer les fils dans le bornier.
Fije los cables en el bloque de terminales.

⚠ CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN

RISK OF SHOCK OR DAMAGE

Follow applicable national and local electrical codes.

RISK OF DAMAGE

Verify supply voltage and wire insulation temperature rating match nameplate requirements.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Suivez les codes électriques nationaux et locaux applicables.

RISQUE DE DOMMAGES

Vérifier que la tension d'alimentation et la température de l'isolation du fil correspondent aux exigences de la plaque signalétique.


RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O DAÑOS

Desconecte la alimentación antes del mantenimiento o la instalación del producto.


RIESGO DE DAÑOS

Verifique que la tensión suministrada y la temperatura de aislamiento del cable coincidan con los requisitos de la placa.


⑤ Photoelectric Control/Contrôle Photoélectrique /Control Fotoeléctrico



Rotate receptacle to aim "N" to North.
Tourner le réceptacle pour viser le nord.
Girar el receptáculo para apuntar al norte.




Lift, rotate, release, press to seat.
Soulever, faire pivoter, relâcher, appuyer pour asseoir.
Levante, gire, suelte, presione para asentar.




Insert, twist to lock.
Insérer, tourner pour verrouiller.
Insertar, girar para asegurar.

⑥ Drop Lens installation/Installation de la Lentille Pendante/Instalación de Lentes Caídos




Locate drop lens on screw holes.
Localisez la lentille goutte sur les trous de vis.
Ubique la lente caída en los orificios para tornillos.




Tighten the screws
Serrez les vis
Apriete los tornillos

7 Door Closing/Fermeture De La Porte/Puerta De Cierre




Hang door on hinge, rotate closed.
Accrocher la porte sur la charnière, faire pivoter pour fermer.
Cuelgue la puerta en la bisagra,gire para cerrarla.



Close and fasten door.
Fermer la porte et serrer la vis.
Cerrar y fijar la puerta.

8 Cleaning/Nettoyage/Limpieza



Use mild soap/detergent. Rinse with cool low pressure water. Wipe dry with clean soft cloth.
Utiliser un savon doux/détergent. Rincer à l'eau froide basse pression. Essuyer avec un chiffon doux et propre.
Use jabón suave/detergente. Enjuague con agua fría a baja presión. Seque con un paño suave y limpio.

⚠ CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN

RISK OF DAMAGE

Do not use soap/detergent containing aromatic hydrocarbons.

RISQUE DE DOMMAGES

Ne pas utiliser de savon/détergent contenant des hydrocarbures aromatiques.

RIESGO DE DAÑOS

No utilice jabón/detergente que contenga hidrocarburos aromáticos.

9 Specifications/Spécifications/Especificaciones

Luminaire Luminaria	Dimensions Dimensions Dimensiones	Weight	IP Rating Class IP Grado de proteccion IP	Mounting Height Hauteur de montage Altura de montaje	EPA	Operating Temp. Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento
E2SD	19.7 x 8.3 x 4.2 in (501 x 211 x 107 mm) No Drop lens 19.7 x 8.3 x 6.3 in (501 x 211 x 160 mm) With Drop lens	<6.0lbs (2.7 kgs)	IP66 (Optical)	12-40ft (3.66 - 12.2 m)	0.014 ft2 (0.0013m2) Max No Shield no Lens	-40° to/a 50°C* (*45°C at 10k lm)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class [A] RFLD complies with the Canadian standard ICES-005. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-005 du Canada.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Cet appareil est en conformité avec la section 15 des règlements de la FCC. Sa mise en service est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement inadéquat. Cette classe [A] RFLD est en conformité avec la norme Canadienne ICES-005. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-005 du Canada.

Remarque: Cet équipement a été testé et prouvé être en conformité avec les limites d'un appareil digital de Classe A, suivant la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est mis en service dans un environnement commercial. Cet équipement émet, utilise et peut radier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé suivant les instructions du manuel, pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'opération de cet équipement dans une zone résidentielle va probablement causer des interférences nuisibles auquel cas l'utilisateur a l'obligation de corriger le problème à ses propres frais.

Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento FCC. El manejo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar funcionamiento no deseado. Esta RFLD (identificación por radiofrecuencia, DEFR) de clase [A] cumple con la norma canadiense CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A). Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-005 du Canada.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección contra interferencias perjudiciales al operar el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza, y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Operar este equipo en una zona residencial podría causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias bajo su cargo.

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purposes, the matter should be referred to Current.

Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou variantes de l'équipement ni couvrir toutes les conditions possibles à satisfaire en rapport avec l'installation, l'opération ou l'entretien. Si des informations supplémentaires sont souhaitées sur des aspects qui ne sont pas suffisamment couverts pour satisfaire les besoins du client, ou si des problèmes particuliers se présentent, veuillez adresser ces questions à Current.

Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en el equipo ni para prever cualquier contingencia que debe cumplir en relación con la instalación, la operación o el mantenimiento. De ser deseada más información o se surgieran problemas particulares que no están cubiertos suficientemente para los propósitos del comprador, favor de remitirse a Current.