


Enregistrez ces instructions




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Enregistrez ces instructions

Dessin dimensionnel



Précautions importantes

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE, CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.


AVERTISSEMENT: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION.

1. Consultez les schémas avant de commencer et assurez-vous que le luminaire est correctement mis à la terre.
2. Ce luminaire doit être installé ou entretenu conformément au code en vigueur par un professionnel connaissant la construction, le fonctionnement du produit et les risques associés.
3. Ce luminaire doit être câblé conformément au code électrique international et aux codes et réglementations locaux applicables.
4. Une mise à la terre correcte est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, Respectez attentivement la procédure de mise à la terre indiquée dans la section d'installation.
5. Vérifiez que la tension est compatible avec le driver du luminaire et utilisez des connecteurs homologués pour toutes les connexions électriques.
6. Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier les luminaires sans autorisation. Évitez d'endommager les luminaires et de causer d'autres conséquences indésirables.


Instructions

Préparation avant installation:


1. Retirer le bouchon.




2. Desserrer les vis.



3. Ouvrir le couvercle de 40° à 50°.



4. Détacher le couvercle en le faisant glisser.




Enregistrez ces instructions


Instructions

Montage en surface:


1. Coupez l'alimentation. Percez les trous selon le gabarit de perçage et fixez le couvercle au plafond à l'aide des vis de montage fournies dans le sachet d'accessoires. Faites passer les câbles AC par le trou central.




2. Refixer le boîtier avant en reconnectant les charnières.



3. Fixer l'attache de sécurité au capot supérieur.




4. Coupez l'alimentation, raccordez les fils conformément au schéma de câblage en page 4.



5. Fermez le boîtier et serrez les vis.


Attention:
Ne pas pincer de câble lors de la fermeture du luminaire.




Montage sur suspension:

1. Fixer le couvercle au tuyau conduit fileté de 3/4".


REMARQUE: Enduire le filetage de silicone d'étanchéité.




2. Refixer le boîtier avant en reconnectant les charnières.



3. Fixer l'attache de sécurité au capot supérieur.




4. Coupez l'alimentation, raccordez les fils conformément au schéma de câblage en page 4.



5. Fermer le boîtier et serrer les vis.


Attention:
Ne pas pincer de câble lors de la fermeture du luminaire.




Enregistrez ces instructions

Installation du capteur:

1. Retirer le bouchon de la prise enfichable.



2. Brancher le capteur.



Réglage des fonctions


Suivez les instructions cidessous pour modifier la puissance du luminaire (W) et/ou la température de couleur (CCT) par rapport aux réglages d'usine:

Réglages d'usine par défaut: Puissance maximale, 4000K. Cellule photoélectrique activée, détecteur hyperfréquence activé.


1. Retirer le bouchon du couvercle du sélecteur comme indiqué sur la figure.
2. Sélectionnez la température de couleur (CCT), la puissance (W), la position de la cellule photoélectrique ON/OFF (P) et/ou la position du détecteur hyperfréquence ON/OFF (M) en faisant glisser le commutateur correspondant sur la valeur souhaitée.



Ne pas intervenir sous tension.
Veuillez couper l'alimentation avant de régler la puissance ou la température de couleur.




Bouchon de couvercle



Interrupteur de sélection de puissance (W) 5 positions

Interrupteur cellule photoélectrique (P) ON/OFF

Interrupteur de sélection de température de couleur (CCT) 5 positions



Interrupteur ON/OFF/10 % du détecteur hyperfréquence

Variation 10 %

Réduit l'intensité à 10 % lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.



Interrupteur sur ON

S'allume à pleine intensité en cas de mouvement; s'éteint en l'absence d'activité.



Interrupteur sur OFF

Détecteur de mouvement désactivé.



Instructions de câblage

AVERTISSEMENT: ÉTEINDRE L'ALIMENTATION AVANT DE CONNEXER LES CÂBLES.

1. Coupez l'alimentation.
2. Connectez le fil NOIR à la PHASE (LINE).
3. Connectez le fil BLANC au NEUTRE (COMMUN).
4. Connectez le fil VERT à la TERRE (GROUND).
5. Connectez le fil VIOLET au DIM V+.
6. Connectez le fil ROSE au DIM V-.



Attention: une connexion incorrecte peut endommager définitivement l'appareil.




Schéma de câblage

Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE.

1. Avant de toucher l'appareil, assurez-vous que celui-ci est en train de se refroidir.
2. Ne nettoyez pas ni entrez en maintenance pendant que l'appareil est sous tension.
3. Nettoyez l'objectif et la fixation avec une solution de nettoyage de verre non abrasive.
4. Ne pas ouvrir l'appareil pour nettoyer ou manipuler les puces LED.

FCC ID: YH9LSCS

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20 cm between the radiator and your body.