

# Protector de sobretensiones

## (20kV/10kA)


120-277V LSP15277S, 95036608 (35-413462-21)

347-480V LSP15480S, 95036609 (35-413462-22)



### ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y guárdelas para uso futuro.



#### ⚠️ ADVERTENCIA

##### RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO


Desconecte la alimentación antes del mantenimiento o la instalación del producto.

#### ⚠️ PRECAUCIÓN

##### RIESGO DE LESIONES


Utilice gafas y guantes de seguridad durante la instalación y mantenimiento.

### Diagrama del circuito




### Cableado de línea a línea

(Típico para una entrada de 208V, 240V, y 480V)



### Cableado de línea a neutro

(Típico para una entrada de 120V, 277V, y 347V)



Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en el equipo ni para prevenir cualquier contingencia que debe cumplir en relación con la instalación, la operación o el mantenimiento. De ser deseada más información o se surgieran problemas particulares que no están cubiertos suficientemente para los propósitos del comprador, favor de remitirse a Current.