

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. Follow label information and instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible materials, insulation, building materials, and proper lamping. Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. Before wiring to power supply and during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. **All servicing or relamping must be performed by qualified service personnel. Product must be grounded to avoid potential electric shock or other potential hazard. Product must be mounted in locations and at heights and in a manner consistent with its intended use, and in compliance with the National Electrical Code and local codes.** The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. Do not block light emanating from product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. Do not allow items such as drapes, curtains, screens or the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition.

INSTALLATION INSTRUCTIONS LBRA-RD-H

WARNING: When using special control devices with this fixture, follow instructions carefully to ensure N.E.C. compliance. For more help, contact a qualified electrical contractor.

CAUTION: To complete the installation, choose only UL listed Prescolite trims from the label inside the housing. The use of any trim not listed in this fixture is a violation of N.E.C. article 110-3(B) and voids all warranties.

1. For Wooden Joists: Extend the Bar Hangers (1), use joist alignment tabs to locate fixture and hammer the nails (2) into Joists (3). Drive additional nails through holes in Bar Hangers for alternate support if required. Bars may be shortened at score mark to fit tight mounting conditions and joist alignment tabs removed to adjust vertically as needed by breaking off with pliers.

2. Position Housing in desired location relative to the Bar Hangers and tighten the screws (6) to prevent further Housing movement.

3. Lift the Leaf spring (8) of the junction box to unsnap the Junction Box Cover (7) .

Run Supply Wires through UL Listed Connectors (not supplied) in one of the seven Pryouts (9) on the Junction Box (10). Strip 3/8" of insulation from the electrical wire ends. Using wire Connector (11), connect the WHITE fixture wire to the WHITE supply wire; connect the BLACK fixture wire to the BLACK supply wire; Connect the fixture ground wire and supply ground wire. Push all of the wire connections carefully into the junction box.


Then lift the Leaf spring (8), attach the cover (7) to the junction box.

4. Loosen screws (12) to adjust housing for variation in ceiling thickness. bottom of housing should be flush with ceiling within tolerance.

5. Select a Trim from the Wattage Label inside the Housing. Use Only Lamp Types approved for the Trim chosen. **DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WATTAGE(S)!** For trim installation, refer to trim installation instructions.

SOCKET CAP AND INSTRUCTION SHEET MUST BE REMOVED FROM FIXTURE PRIOR TO ENERGIZING.

Instruction Sheet



IMPORTANTES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ. LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. Lisez les informations et suivez les consignes sur l'étiquette relativement aux emplacements mouillés ou humides, à l'installation à proximité de matériaux combustibles, à l'isolation, aux matériaux de construction et aux ampoules appropriées. Ne pas installer dans des endroits où il y a possibilité de vapeurs ou de gaz combustibles. Avant de relier l'appareil à l'alimentation électrique et pendant son entretien ou le remplacement des ampoules, coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur. **Tous les travaux d'entretien et le remplacement d'ampoules doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. Le produit doit être mis à la terre afin d'éviter les risques d'électrocution ou autres dangers potentiels. Le produit doit être installé dans des endroits et à des hauteurs, ainsi que par des moyens compatibles avec l'usage prévu et ce, en conformité au Code national de l'électricité et aux codes locaux.** L'utilisation d'appareils accessoires non recommandés par le fabricant ou installés contrairement aux instructions peut créer des conditions dangereuses. Ne bloquez pas la lumière émise par le produit, complètement ou partiellement, car cela peut créer des conditions dangereuses. Ne laissez pas des articles tels que des draps, des rideaux ou autres objets semblables entrer en contact avec le produit ou bloquer la lumière émise par celui-ci, car cela peut créer des conditions dangereuses.

CONSIGNES D'INSTALLATION LBRA-RD-H

AVERTISSEMENT : Si vous utilisez des dispositifs de commande spéciaux avec ce luminaire, suivez les consignes attentivement afin d'assurer la conformité au CNE. Pour de l'aide, veuillez communiquer avec un entrepreneur-électricien qualifié.

MISE EN GARDE : Pour réaliser l'installation, choisissez uniquement des garnitures Prescolite homologuées UL comprises dans la liste inscrite sur l'étiquette à l'intérieur du boîtier. L'utilisation de toute garniture non inscrite sur ce luminaire représente une infraction à l'article 110-3(B) du CEN et annule toutes les garanties.

1. Pour les solives en bois : allongez les barres de suspension (1), utilisez les languettes d'alignement des solives pour localiser la fixation et enfoncez les clous (2) dans les solives (3). Enfoncez des clous supplémentaires dans les trous des barres de suspension pour un support alternatif si nécessaire. Les barres peuvent être raccourcies au niveau du repère pour s'adapter aux conditions de montage serrées et les languettes d'alignement des solives retirées pour s'ajuster verticalement au besoin en les cassant avec des pinces.

2. Positionnez le boîtier à l'emplacement souhaité par rapport aux barres de suspension et serrez les vis (6) pour empêcher tout mouvement supplémentaire du boîtier.

3. Soulevez le ressort à lame (8) de la boîte de jonction pour détacher le couvercle de la boîte de jonction (7) .

Faites passer les fils d'alimentation à travers les connecteurs homologués UL (non fournis) dans l'un des sept leviers (9) sur la boîte de jonction (10).

Dénudez 3/8 po d'isolant aux extrémités des fils électriques. À l'aide du connecteur de fil (11), connectez le fil BLANC du luminaire au fil d'alimentation BLANC ; connectez le fil NOIR du luminaire au fil NOIR d'alimentation ; Connectez le fil de terre du luminaire et le fil de terre d'alimentation. Poussez soigneusement toutes les connexions de fil dans la boîte de jonction.


Ensuite, soulevez le ressort à lame (8), fixez le couvercle (7) à la boîte de jonction.

4. Desserrez les vis (12) pour ajuster le boîtier aux variations d'épaisseur du plafond. le bas du boîtier doit être au ras du plafond dans les limites de tolérance.

5. Sélectionnez une garniture à partir de l'étiquette de puissance à l'intérieur du boîtier. Utilisez uniquement les types de lampe approuvés pour la garniture choisie. **NE PAS DÉPASSER LA (LES) PUISSANCE(S) MAXIMALE(S) INDICQUÉE(S) !** Pour l'installation de la garniture, reportez-vous aux instructions d'installation de la garniture.

LE CAPUCHON DE DOUILLE ET LA FICHE D'INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE RETIRÉS DU LUMINAIRE AVANT LA MISE SOUS TENSION.

Feuilleted'instruction



701 Millennium Blvd • Greenville, SC 29607

Avec des services de représentants dans les villes importantes de l'Amérique du Nord.
Droit d'auteur 2022, 04/11/22 révision, Tous Droits Réservés

